

**19'' СТОЙКА СЕРВЕРНАЯ NTSS  
УНИВЕРСАЛЬНАЯ  
ДВУХРАМНАЯ**



## 1. Общие сведения

- 1.1. Стойка телекоммуникационная двухрамная предназначена для размещения оборудования систем передачи данных, электротехнического и иного оборудования, крепление которого соответствует требованиям ГОСТ 28601.2-90 (МЭК 297).
- 1.2. Стойка является экономичным вариантом для установки сетевого и лабораторного оборудования и предназначена для использования внутри помещений, как в офисных, так и в промышленных условиях.

## 2. Расшифровка кода (артикула) стойки

**NTSS-2PORHHU/600-1000-CR**, где:

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NTSS</b>     | обозначение торговой марки производителя шкафов                                     |
| <b>2POR</b>     | обозначение типа изделия «Стойка телекоммуникационная двухрамная 19”                |
| <b>HH</b>       | высота стойки в юнитах (U)                                                          |
| <b>U</b>        | обозначение единицы измерения высоты стойки                                         |
| <b>600-1000</b> | обозначает возможность регулировки глубины стойки 480/680/880 мм                    |
| <b>CR</b>       | цвет стойки принимает значения.                                                     |
| <b>«-BL»</b>    | - для черного RAL9005.<br>и без обозначения (пропускается) для серого цвета RAL7035 |

## 3. Технические характеристики

Размеры стоек телекоммуникационных соответствуют стандарту 19".

Стойки имеют точки для подключения проводников защитного заземления.

Фиксация к полу может производиться четырьмя анкерными болтами (анкеры в комплект не входят).

Стойка может эксплуатироваться при температурах от плюс 5°С до плюс 40 °С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при плюс 25 °С.


Стойка поставляется в разобранном виде.

Стойка изготавливается из 2 мм стали.

Цвет стойки - серый, RAL 7035.

Стойка имеет раздвижной конструктив с регулируемым шагом глубины 480/680/880 мм.

Т.е. аналогичную шкафа рабочую глубину от 600, 800, 1000 мм в эквиваленте напольных шкафов.



## 4. Варианты исполнения

| Артикул               | Высота,<br>У | Габаритная<br>ширина,<br>мм | Габаритная<br>высота,<br>мм<br>(без учета<br>опор) | Масса,<br>кг | Объем<br>упаковки,<br>м3 |
|-----------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| NTSS-2POR24U/600-1000 | 24           | 550                         | 1214                                               | 25           | 0,03                     |
| NTSS-2POR33U/600-1000 | 33           | 550                         | 1570                                               | 30,4         | 0,035                    |
| NTSS-2POR37U/600-1000 | 37           | 550                         | 1792                                               | 32,3         | 0,038                    |
| NTSS-2POR42U/600-1000 | 42           | 550                         | 2014                                               | 34           | 0,042                    |
| NTSS-2POR45U/600-1000 | 45           | 550                         | 2148                                               | 35           | 0,045                    |

## 5. Комплект поставки


| №  | Наименование                     | Кол-во | Ед.изм. |
|----|----------------------------------|--------|---------|
| 1. | Направляющая 19"                 | 4      | шт.     |
| 2. | Перекладина нижняя               | 2      | шт.     |
| 3. | Перекладина верхняя              | 2      | шт.     |
| 4. | Траверса                         | 6      | шт.     |
| 5. | Траверса дополнительные          | 6      | шт.     |
| 6. | Опора резьбовая регулируемая М10 | 4      | шт.     |
| 7. | Винт М6х16 DIN 967               | 68     | шт.     |
| 8. | Гайка М6-6Н ГОСТ Р 50592-93      | 68     | шт.     |

## 6. Порядок сборки

- 6.1. Вскрыть коробки. Аккуратно освободить детали изделия от упаковки, проверить комплектность.
- 6.2. Вкрутить резьбовые опоры в подготовленные места нижних перекладин. Если необходима фиксация стоек к полу при помощи анкеров, подготовить отверстия необходимого диаметра в нижних перекладинах, под имеющийся крепёж. В этом случае использование регулируемых резьбовых опор не требуется. (Анкера в комплект поставки не входят).
- 6.3. Соединить 19 дюймовые направляющие 2 шт. перекладина верхняя 1 шт. перекладина нижняя 1 шт. между собой при помощи винтов и гаек из комплектации. Повторить эту операцию со второй рамой.
- 6.4. Определится с глубиной собираемой стойки (480/680/880). Если монтируемая стойка фактической глубиной 480 мм. То использование траверс дополнительных не требуется. При монтаже стойки глубиной 680 и 880 мм необходимо соединить траверсу и траверсу дополнительную между собой, в соответствии с желаемой глубиной стойки.
- 6.5. Выставить рамы (Пункт 6.3.) друг напротив друга, соединить их с траверсами (Пункт 6.4) используя винты и гайки из комплектации. Провести окончательную фиксацию резьбовых соединений. Если стойки собираются с использованием регулируемых опор, произвести регулировку стойки по высоте. Если стойки фиксируются анкерами к полу, произвести необходимый монтаж стойки к полу.

- 6.6. По необходимости смонтировать контур заземления. Точки заземления смонтированы в 19 дюймовых направляющих.
- 6.7. Произвести визуальный контроль собранного изделия.

**Несмотря на то, что мы комплектуем стойки регулируемыми опорами, мы всё же настоятельно рекомендуем крепить стойки к полу анкерами.**



## 7. Транспортировка и хранение

- 7.1. Стойки должны храниться в упакованном виде в сухом помещении.
- 7.2. Транспортировка стоек должна проводиться в упаковке предприятия-изготовителя железнодорожным и автомобильным транспортом (в крытых вагонах, закрытых автомашинах, контейнерах).
- 7.3. Стойки в упакованном виде должны храниться в закрытых помещениях при температуре воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25°C.

## 8. Меры предосторожности

- 8.1. При установке оборудования в собранную стойку предпринимайте меры по предотвращению опрокидывания стойки на персонал.
- 8.2. Допускается перемещать изделие только без установленного в него оборудования. Сначала установите изделие на место постоянного размещения и только затем приступайте к установке оборудования внутрь стойки.

- 8.3. После установки изделия на место постоянного размещения, изделие должно быть подключено к системе защитного заземления во избежание поражения персонала электрическим током.

## **9. Гарантийные обязательства**

- 9.1. Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 9.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки потребителю.
- 9.3. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
- 9.4. Решение о замене или ремонте изделия принимает Производитель либо его официальный дистрибьютор на территории продажи изделия.
- 9.5. При гарантийной замене неисправного изделия последнее переходит в собственность Производителя.
- 9.6. В период гарантийного срока, все затраты, связанные передачей неисправного изделия в адрес Производителя, покупателю не компенсируются и не возмещаются.
- 9.7. В случае необоснованности претензий затраты, понесенные Производителем на осуществление экспертизы изделия, оплачиваются покупателем.
- 9.8. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также для замены на исправные) полностью укомплектованными, без механических повреждений и следов воздействия агрессивных веществ или высоких температур.
- 9.9. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики.

## **10. Разработано**

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА»,  
156019, Костромская область, г. Кострома, ул. 2-я Волжская, 3А.  
+7 (4942) 49-47-97