



Настройка базы телефона Yealink W60 на работу с 8-ю трубками.

- 1) Зайдите в веб-интерфейс.
- 2) Убедитесь, что на базе и трубках установлено **актуальное ПО**.



Актуальное ПО можно найти в двух местах:

[На сайте АйПиМатика](#)




Нажмите кнопку «**Найти**» и скачайте нужную версию файла.

[На сайте Yealink](#)

Выберите модель и скачайте в разделе «**Firmware & Release Note**» нужную версию файла.

- 3) В веб-интерфейсе базы зайдите в пункты настроек «**Функции** -> **Основные параметры**»



- 4) В самом низу страницы найдите пункт «**Max Number of Registered Handset**» и установите его значение равным 8.

Отображение имени при наборе номера	Имя пользователя
End Call On Hook	Always
Max Number of Registered Handset	5 8
<input type="button" value="Сохранить"/>	
<input type="button" value="Отмена"/>	

- 5) Нажмите кнопку «**Сохранить**».
- 6) База готова к работе с 8-ю трубками.